



- ▶ **Sind die Schaukästen auch mit Gasdruckfedern nach oben zu öffnen?**
Ja, aber nur die Schaukästen der Serie S sind zusätzlich mit Gasdruckfedern erhältlich!
- ▶ **Welche Verglasungen werden in die Schaukästen eingesetzt?**
Verbaut werden in den Serien E und R standardmäßig ESG-Verglasungen. Die Scheiben der Serie S und F sind aus bruchfestem Acrylglas, lieferbar gegen Mehrpreis ist auch ESG-Glas.
- ▶ **Warum beschlagen die Kästen von Zeit zu Zeit?**
Das Beschlagen der Kästen ist ein physikalische Vorgang: bedingt durch schnelle Wetterumschwünge können die Kästen von innen beschlagen, weil sich die im Kasten enthaltende Luft – trotz Belüftungslöcher – nicht so schnell austauscht. Oft beschlagen Kästen auch bei feuchter Witterung von außen.
- ▶ **Wie errechnet sich die nutzbare Innenfläche der Schaukästen?**
Serie S: nutzbare Rückwandfläche vom Kastenaußenmaß - 98 mm
Serie F: nutzbare Rückwandfläche vom Kastenaußenmaß - 100 mm
Serie E: nutzbare Rückwandfläche vom Kastenaußenmaß - 44 mm
Serie R: nutzbare Rückwandfläche vom Kastenaußenmaß - 52 mm
- ▶ **Wie werden die Schaukästen am Ständer montiert?**
Unsere Ständer verfügen alle über eine Nute, in die ein Nutzenstein variabel in der Höhe eingeschoben werden kann. Mittels einer Madenschraube werden die Kästen dann mit dem Ständer verschraubt und gesichert. Distanzstücke verdecken die Verschraubung.

Bei der Freiaufstellung zum Einbetonieren, sollten mindestens 500 mm des Ständers einbetoniert werden. Achten Sie auf die 180° Öffnung nach unten bei den Serien S und F, dass Sie ausreichend Platz unterhalb des Kastens für den Flügel haben.
- ▶ **Wie viele Buchstaben passen auf eine Schriftleiste?**
Das ist unterschiedlich, es kommt auf die Schaukastengröße an, bei einem größeren Kasten passen natürlich mehr Buchstaben auf die Schriftleiste. Wir passen Ihren Text an die Höhe und Breite der Leiste an. 15 Buchstaben (Text nach Ihren Vorgaben) sind im Preis enthalten. Weitere Buchstaben können dazugekauft werden.
- ▶ **Wie wird eine Schriftleiste im Schaukasten befestigt?**
Umlaufend haben unsere Kästen eine Nute zur Befestigung der Schriftleiste, die mittels Gummihalierungen im Profil fixiert wird. Dadurch sind unsere Schriftleisten schnell und jederzeit auswechselbar.
- ▶ **Welche Kästen haben Sie im Lagerbestand?**
Alle Standardkästen, die in unserem Katalog aufgeführt sind, haben wir auf Lager und stehen in der Regel innerhalb von 48 Stunden zur Auslieferung bereit. Sondergrößen und -Farben haben zwischen 3 bis 4 Wochen Lieferzeit. Gerne können Sie aktuelle Lieferzeiten telefonisch bei uns erfragen!
- ▶ **Welche RAL-Farben können Sie liefern?**
In Zusammenarbeit mit unserem Oberflächenveredler können wir Ihnen eine hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung unserer Profile natürlich in allen bekannten RAL-Farben anbieten.
- ▶ **Wie wird bei Ihnen der Versand geregelt?**
Grundsätzlich versenden wir unsere Waren ab Werk und "neutral" an Ihre Kunden. In der Auftragsbestätigung werden Ihnen dann die Frachtkosten genannt (siehe Frachtkostenübersicht).
- ▶ **Wie kann man an aussagekräftiges Fotomaterial kommen?**
In unserem Archiv haben wir eine große Auswahl an Fotos, die Sie direkt im Internet downloaden können: www.Schaar-Design.de => Fotogalerie. Gerne senden wir Ihnen unsere Fotos auch per Mail zu!